

# לוח אחזקה יאריס SCP12

מנוע: 2SZ-FE

תדירות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים.

מקרא סימני פעולות אחזקה: I = בדיקה, תיקון, או החלפה. R = החלפה או סיכה. T = הידוק במומנט המתאים.

חודשים - M (בין טיפולים)	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	תדירות אחזקה ק"מ X 1000 פרטי אחזקה
<b>חלקי מנוע</b>											
I : 72					I						זרוחי שסתומים
I : 12 ואז I : 72	<b>בדוק תחילה ב- 105,000 ק"מ ולאחר מכן כל 15,000 ק"מ</b>										צועת הנע
R : 12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	אמן מנוע
R : 12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	וסן שמן מנוע
I : 24	I		I		I		I		I		ינורות גמישים מע' קירור וחימום וחיבוריהם וזל קירור מנוע (1)
	R		R		R		R				ינורות פליטה ותומכיהם
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	וצתים
I : 24 R : 48	I		R		I		R		I		וצבר
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	וסן אוויר
I : 24 R : 48	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	ינורות דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק
I : 24	I		I		I		I		I		וסן פחם
I : 24		I			I				I		
<b>שלדה ומרכב</b>											
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	זושת בלם ובלם חניה
I : 24	I		I		I		I		I		פידות ותופי בלם (אחוריים)
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	פידות ודיסקיות בלם (קדמיים)
I : 12 R : 24	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	זל בלמים
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	זל מצמד
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ינורות בלמים גמישים וקשיחים
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ניבת הגה, מוטות הגה, גלגל הגה
I : 24	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	שרולי גומי לצריות
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	זחברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק
I : 24	I		I		I		I		I		אמן תיבת הילוכים אוטומטית
I : 48		I			I		I				אמן תיבת הילוכים ידנית
I : 48		I			I		I				אמן דיפרנציאל קדמי (ידני)
I : 24	I		I		I		I		I		אמן דיפרנציאל קדמי (אוטומטי)
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	זל מערכת הילוכים ידנית רציפה
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ותלים- קידמי, אחורי
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מיגים ולחץ ניפוח
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ל האורות, צופר, מגבים, מתיזים
	R		R		R		R		R		וסן מזגן
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	דיקת חלודה

(1) מדגמי 2005 בלבד יש להחליף נוזל קירור Toyota Super LLC, תחילה ב- 160,000 ק"מ ולאחר מכן כל 80,000 ק"מ.