

לוח אחזקה קורולה דיזל - CDE120

מנוע 1CD-FTV

מקרא פעולות אחזקה: I = בדיקה, תיקון, או החלפה. R = החלפה או סיכה.

חודשים - M (בין טיפולים)	תדירות אחזקה ק"מ X 1000								פרטי אחזקה
	120	105	90	75	60	45	30	15	
ק' מנוע									
R : 60	החלף כל 100,000 ק"מ.								ועת תזמון
I : 48			I			I			נרוחי שסתומים (1)
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	צעות הניע
R : 12	R	R	R	R	R	R	R	R	זמן מנוע
R : 12	R	R	R	R	R	R	R	R	וסנ שמן מנוע
I : 24	I		I		I		I		נרות מע' קירור וחימום וחיבורים
R*:36, R:24	R		R		R*				זל קירור מנוע
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	נורות פליטה ותומכיהם
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	וצבר
R : 72	R				R				זנן דלק (סולר)
I : 12 R : 48	I	I	R	I	I	R	I	I	וסנ אוויר
I : 48			I			I			יקת עשן
I : 24	I		I		I		I		נורות דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק
ד' מרכב									
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	ושת בלם ובלם חניה
I : 24	I		I		I		I		פידות ותופי בלם (אחוריים)
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	פידות ודיסקיות בלם (קדמיים)
I : 12 R : 24	R	I	R	I	R	I	R	I	זל בלמים
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	זל מצמד
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	נורות בלמים גמישים וקשיחים.
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	זל הגה כוח
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	ניבת הגה, מוטות הגה, גלגל הגה
I : 24	I	I	I	I	I	I	I	I	זיות צריות הנעה
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	וחברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק
I : 48			I			I			זמן תיבת הילוכים ידנית
R : 48			R			R			רגילה מחמירה
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	נתלים- קידמי, אחורי
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	מיגים ולחץ ניפוח
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	ל האורות, צופר, מגבים, מתיזים
I:12, R:24	R	I	R	I	R	I	R	I	זגן אוויר - מסנן
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	יקת חלודה

(1) בדוק נקישות מהשסתומים ורעידות מנוע וכוון לפי הצורך.

* לאחר 60,000 ק"מ החלף כל 30,000 ק"מ או 36 חודשים.

מדגמי 2005 יש להשתמש אך ורק בנוזל קרור Super LLC (החלפה ראשונה לאחר 160,000 ק"מ ואז כל 80,000 ק"מ)

אגף שרות