

לוח אחזקה קורולה ZZE112

מנוע: 3ZZ-FE

תדירות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים.

מקרא סימני פעולות אחזקה: I = בדיקה, תיקון, או החלפה. R = החלפה או סיכה. T = הידוק במומנט המתאים.

חודשים - M (בין טיפולים)	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	תדירות אחזקה	
											ק"מ X 1000	פרטי אחזקה
												חלקי מנוע
I : 72 בערך												ורוחי' ססתומים (2)
I : 12M ואז I : 72M												צועת הניע
R : 12												זמן מנוע
R : 12												וסנן שמן מנוע
I : 24												ינורות גמישים מע' קירור וחימום וחיבוריהם
I : 24												וזל קירור מנוע (1)
I : 12												וצנן שמן מנוע, צינורות וחיבוריהם (אוטומטי)
I : 24 R : 48												ינורות פליטה ותומכיהם
I : 12												וצתים
I : 24 R : 48												וצבר
I : 24												וסנן אוויר
I : 24												ינורות דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק
I : 24												וסנן פחם
												שלדה ומרכב
I : 12												וושט בלם ובלם חניה
I : 24												פיידות ותופי בלם (אחוריים)
I : 12												פיידות ודיסקיות בלם (קדמיים)
I : 12 R : 24												וזל בלמים
I : 12												וזל מצמד
I : 12												ינורות בלמים גמישים וקשיחים.
I : 12												וזל הגה כוח
I : 12												ניבת הגה, מוטות הגה, גלגל הגה
I : 24												זרועי גומי לציריות
I : 12												וחברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק
I : 24 R : 48												זמן תיבת הילוכים אוטומטית
I : 48												זמן תיבת הילוכים ידנית
I : 12												ותלים- קדימי, אחורי
I : 12												מיגים ולחץ ניפוח
I : 12												ל האורות, צופר, מגבים, מתיזים
R : 36												וסנן מזגן
I : 12												מות קרר במזגן
I : 12												דיקת חלודה

(1) מדגמי 2005 בלבד יש להחליף נוזל קירור Toyota Super LLC, תחילה ב- 160,000 ק"מ ולאחר מכן כל 80,000 ק"מ.

(2) בדיקת נקישות מהשסתומים, רעידות מנוע וכוון לפי הצורך.

אגף שרות