

לוח אחזקה קורולה ZZE121

מנוע: 3ZZ-FE

תדירות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים

מקרא סימני פעולות אחזקה: I = בדיקה, תיקון או החלפה. R = החלפה או סיכה. T = הידוק במומנט המתאים.

חודשים- M (בין טיפולים)	תדירות אחזקה ק"מ 1000 X										זרטי אחזקה
	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	
חלקי מנוע											
I : 72						I					זרווחי שסתומים
I : 12M ואז I : 72M	בדוק לראשונה לאחר 105,000 ק"מ ואז כל 15,000 ק"מ										יצועת הניע
R : 12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	שמן מנוע
R : 12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	וסנן שמן מנוע
I : 24	I		I		I		I		I		ינורות גמישים מע' קירור וחימום וחיבוריהם
R:24 R:36	R		R		R		R				וזל קירור מנוע (1)
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ינורות פליטה ותומכיהם
I : 24 R : 48	I		R		I		R		I		וצתים
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צבר
I : 24 R : 48	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	וסנן אוויר
I : 24	I		I		I		I		I		ינורות דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק
I : 24		I			I		I		I		וסנן פחם
שלדה ומרכב											
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	וושית בלם ובלם חניה
I : 24	I		I		I		I		I		פידות ותופי בלם (אחוריים)
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	פידות ודיסקיות בלם (קדמיים)
I : 12 R : 24	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	וזל בלמים
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	וזל מצמד
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ינורות בלמים גמישים וקשיחים
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	וזל הגה כוח
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ניבת הגה, מוטות הגה, גלגל הגה
I : 24	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	שרוולי גומי לציריות
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	זחברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק
I : 24	I		I		I		I		I		שמן תיבת הילוכים אוטומטית
I : 48		I			I		I		I		שמן תיבת הילוכים ידנית
I : 48		I			I		I		I		שמן דיפרנציאל קדמי (ידני)
I : 24	I		I		I		I		I		שמן דיפרנציאל קדמי (אוטומטי)
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	וזל מערכת הילוכים ידנית רציפה
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	זנתלים- קידמי, אחורי
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מיגים ולחץ ניפוח
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ל האורות, צופר, מגבים, מתיזים
	R		R		R		R		R		וסנן מזגן
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	דיקת חלודה

(1) מדגמי 2005, השתמש בנוזל קירור Super LLC (החליף לראשונה לאחר 160,000 ק"מ ואז כל 80,000 ק"מ לאחר מכן).

(2) בתנאים קשים יש להחליף כל 60,000 ק"מ או 48 חודשים (T-IV).

אגף שרות