

## לוח אחזקה אוונסיס AZT220

מנוע: 1AZ - FSE

תדירות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים.

מקרא סימני פעולות אחזקה: I = בדיקה, תיקון, או החלפה. R = החלפה או סיכה.

חודשים בין טיפולים	תדירות אחזקה 1000 X ק"מ										
	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	
	<b>פרטי אחזקה</b>										
	<b>חלקי מנוע</b>										
I : 72					I						נורוחי שסתומים (1)
I : 24	בדיקה ב 105,000 ק"מ, לאחר מכן בדיקה כל 15,000 ק"מ										צועת הנע
R : 12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	אמן מנוע
R : 12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	וסנ שמן מנוע
I : 24	I		I		I		I		I		ינורות גמישים מע' קירור, חימום וחיבוריהם
R:24 R1:36	R		R		R		R				וזל קירור מנוע (2)
I : 12	I	I	I		I		I		I	I	ינורות פליטה ותומכיהם
					R						וצתים (ראש פלטיניום או אירודיום)
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	וצבר
R : 96	I						I				וסנ דלק
I : 24 R : 48	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	וסנ אוויר
I : 24	I		I		I		I		I		ינורות דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק
I : 24		I			I			I			וסנ פחם
	<b>שלדה ומרכב</b>										
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	זושת בלם ובלם חניה
I : 24	I		I		I		I		I		פידות ותופי בלם אחוריים
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	פידות ודיסקיות בלם קידמיים
I : 12 R : 24	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	וזל בלמים
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ינורות בלמים גמישים וקשיחים
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	וזל הגה כח
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ניבת הגה, מוטות הגה, גלגל הגה
I : 24	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ארוולי גומי לציריות
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	וחברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק
I : 24	I		I		I		I		I		וזל תיב"ה אוטומטית
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ותלים- קידמי, אחורי
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מיגים ולחץ ניפוח
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ל האורות, צופר, מגבים, מתיזים
I : 12 R : 24	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	וסנ אוויר מזגן
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	דיקת חלודה

(1) בדוק נקישות מהשסתומים ורעידות מנוע וכוון לפי הצורך.

(2) מדגמי 2005 בלבד יש להחליף נוזל קירור Toyota Super LLC, תחילה ב- 160,000 ק"מ ולאחר מכן כל 80,000 ק"מ.

אגף שרות