

לוח אחזקה אוונסיס AZT250

מנוע: 1AZ - FSE

תדירות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים.

מקרא סימני פעולות אחזקה: I = בדיקה, תיקון, או החלפה. R = החלפה או סיכה.

חודשים בין טיפולים	תדירות אחזקה 1000 X ק"מ										פרטי אחזקה
	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	
											חלקי מנוע
I : 72					I						ורוחי שסתומים (1)
I : 12 ואז I : 72	בדיקה ב 105,000 ק"מ, לאחר מכן בדיקה כל 15,000 ק"מ										צעות הניע
R : 12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	אמן מנוע
R : 12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	וסנ שמן מנוע
I : 24	I		I		I		I		I		ינורות גמישים מע' קירור, חימום וחיבוריהם
	R		R		R		R				וזל קירור מנוע (2)
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ינורות פליטה ותומכיהם
	החלפה כל 90,000 ק"מ, ניתן להחליף גם לאחר 100,000										וצתים (ראש פלטיניום או אירודיום)
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	וצבר
I : 24 R : 48	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	וסנ אוויר
I : 24	I		I		I		I		I		ינורות דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק
I : 24		I			I		I				וסנ פחם
											שלדה ומרכב
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	יושת בלם ובלם חניה
I : 24	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	פידות ותופי בלם אחוריים
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	פידות ודיסקיות בלם קידמיים
I : 12 R : 24	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	וזל בלמים
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ינורות בלמים גמישים וקשיחים
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	אמן הגה כח
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ניבת הגה, מוטות הגה, גלגל הגה
I : 24	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ארוולי גומי לציריות
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	וחברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק
I : 24	I		I		I		I		I		אמן תיב"ה אוטומטית
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	נתלים- קידמי, אחורי
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מיגים ולחץ ניפוח
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ל האורות, צופר, מגבים, מתיזים
I : 12 R : 24	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	וסנ אוויר מזגן
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	דיקת חלודה

(1) בדיק נקישות מהשסתומים ורעידות מנוע וכוון לפי הצורך.

(2) מדגמי 2005 בלבד יש להחליף נוזל קירור Toyota Super LLC, תחילה ב- 160,000 ק"מ ולאחר מכן כל 80,000 ק"מ.

אגף שרות