

## לוח אחזקה אוונסיס וורסו ACM20

מנוע: 1AZ - FE

תדירות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים.

מקרא סימני פעולות אחזקה: I = בדיקה, תיקון, או החלפה. R = החלפה או סיכה.

חודשים (בין טיפולים)	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	תדירות אחזקה	
											ק"מ X 1000	פרטי אחזקה
<b>חלקי מנוע</b>												
I : 72						I						רווחי שסתומים
I : 72 , I : 12	בדיקה ב 105,000 ק"מ, לאחר מכן בדיקה כל 15,000 ק"מ											צעות הנוע
R : 12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	ומן מנוע
R : 12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	סנן שמן מנוע
I : 24					I		I		I			ינורות גמישים מע" קירור וחימום וחיבורים
	R		R		R		R					זל קירור מנוע (1)
I : 12					I	I	I	I	I	I	I	ינורות פליטה ותומכים
החלף כל 90,000 ק"מ, אפשרי להחליף כל 100,000 ק"מ												צתים
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צבר
R : 96		R					R					סנן דלק
I : 24 R : 48	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	I	סנן אוויר
I : 24	I		I		I		I		I			ינורות דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק
I : 24		I			I			I				סנן פחם
<b>שלדה ומרכב</b>												
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	וושט בלם ובלם חניה
I : 24	I		I		I		I		I			פידות ותופי בלם אחוריים
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	פידות ודיסקיות בלם קידמיים
I : 12 R : 24	R		R		R	I	R	I	R	I	I	זל בלמים
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ינורות בלמים גמישים וקשיחים
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	זל הגה כח
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	יבת הגה, מוטות הגה, גלגל הגה
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	חברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק
I : 24	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ורולי גומי לציריות
I : 24	I		I		I		I		I			ומן דיפרנציאל קידמי (2)
I : 24	I		I		I		I		I			ומן תיב"ה אוטומטית (3)
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	תלים- קידמי, אחורי
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מיגים ולחץ ניפוח
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ל האורות, צופר, מגבים, מתיזים
	R		R		R		R		R			סנן אוויר מזגן
I : 12	I		I		I		I		I			דיקת חלודה

(1) מדגמי 2005 בלבד יש להחליף נוזל קירור Toyota Super LLC, תחילה ב- 160,000 ק"מ ולאחר מכן כל 80,000 ק"מ.

(2) מאוחד עם תיבת ההילוכים ( T-IV ).

(3) בתנאי נסיעה קשים החלף כל 60,000 ק"מ או 48 חודשים הקודם מביניהם ( T-IV ).

אגף שרות