

לוח אחזקה אוונסיס ZRT 272

מנוע: 3ZR-FAE תיב"ה CVT- K111

תדירות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים.

מקרא סימני פעולות אחזקה: I = בדיקה, תיקון, או החלפה. R = החלפה או סיכה. Nיקוי = C

(חודשים (בין טיפולים)	תדירות אחזקה											
	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	ק"מ X 1000	פרטי אחזקה
חלקי מנוע											רצועת הניע	
בדיקה ב 72 ואז כל 12											בדוק לראשונה לאחר 105.000 ק"מ ואז כל 15.000 ק"מ.	שמן מנוע
12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	מסנן שמן מנוע	
12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	צינורות גמישים מע' קירור וחימום וחיבוריהם	
24	I		I		I		I		I		נזל קירור מנוע - בדיקה	
תחילה החלף ב-150,000 ק"מ ואח"כ כל 90,000 ק"מ											נזל קירור מנוע - החלפה	
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צינורות פליטה ותומכיהם	
החלף כל 90.000 ק"מ											מצתים	
96	R										מסנן דלק	
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מצבר	
I : 12 R : 48	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	מסנן אוויר	
24	I		I		I		I		I		צינורות דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק	
24		I			I			I			מסנן פחם	
שלדה ומרכב											דושת בלם	
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צלחות בלום ודיסקיות בלם קידמי ואחורי	
I : 12 R : 24	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	נזל בלמים	
החלף לאחר 200,000 ק"מ.											משאבת וואקום למגבר בלם	
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צינורות בלמים גמישים וקשיחים	
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	תיבת הגה, מוטות הגה, גלגל הגה	
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מחברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק	
24	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	שרוול גומי לציריות	
24	I		I		I		I		I		שמן תה"ל אוטומטית	
24	I		I		I		I		I		שמן דיפרנציאל קדמי	
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מתלים - קידמי, אחורי	
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צמיגים ולחץ ניפוח	
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	אורות, צופר, מגבים, מתיזים	
	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	מסנן אוויר מזגן	
24	I		I		I		I		I		בדיקת חלודה	

טבלת נזלים ושמיים

סוג הנזל	מפרט	כמות
שמן מנוע	API:SL או SM	4.2L
שמן גיר ודיפי	TOYOTA CVTF TC	כמות מלאה 9.1L
נזל קירור	SLLC TOYOTA	6.2L
נזל בלמים	SAE J1703 or DOT4	