

לוח אחזקה מונעת – לנדקרזר פראדו (בנזין) – VZJ90,95

לוח האחזקה מפרט את תדירות הטיפולים לרכב הפועל בתנאי פעולה רגילים. בתנאי פעולה קשים תעשה אחזקה מחמירה (כפולה מרגילה).

מקרא סימני פעולות אחזקה: I – בדיקה, תיקון או החלפה לפי הצורך. R – החלפה או סיכה. T – הידוק במומנט פיתול.

חודשים (בין טיפולים)	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	תדירות אחזקה 1000 X ק"מ
פרטי אחזקה																					
חלקי מנוע																					
רצועת תזמון																					
מרווחי שסתומים (1)																					
רצועות הינע																					
I : 96					I								I								
I : 24	I				I								I								
R : 12	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
R : 6	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
R : 12	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
R : 6	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
I : 24					I								I								
R : 24					R								R								
I : 12	I				I								I								
R : 48					R								R								
I : 12	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
R : 96					R								R								
I:12,R:36	I		R		I		I		R		I		I		R		I		I		I
I:3,R:36	בדיקה כל 2500 ק"מ. החלף כל 30,000 ק"מ.																				
I : 24					I								I								
I : 24					I								I								
שלדה וגוף הרכב																					
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I : 12	I				I				I				I				I				I
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I:6,R:24	I		I		R		I		I		I		R		I		I		I		I
I : 12	I				I				I				I				I				I
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
R : 6	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
R : 3	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
T : 6	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I : 24	I				I				I				I				I				I
T : 24	T				T				T				T				T				T
I:12,R:48	I				R				I				R				I				I
I : 24					R								I								I
R : 48																					
I : 12					I								I								I
R : 48					R								R								R
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
T : 6	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I : 12	I				I				I				I				I				I

(1) בדוק רעש מהשסתומים ורעידות מנוע וכוון לפי הצורך.
 (2) לאחר טיפול 80,000 ק"מ או 48 חודשים, בדוק כל 20,000 ק"מ או 12 חודשים.
 (3) בדוק בורגי חיזוק קורות מתלים קדמיים ואחוריים, בורגי U ובורגי תושבת מושבים.