

לוח אחזקה מונעת היילקס ויגו
מנוע : 1KD-FTV KUN26 4X4 אוטומטי
 סימני פעולות אחזקה: בדיקה I- החלפה R - כוונון - A הידוק - T

חודשים בין הטיפולים	תדירות אחזקה										פרטי אחזקה
	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	
	החלף כל 150,000 ק"מ										חגורת תזמון
I=48			I				I				כיוון ססתומים
I=12	I		I		I		I		I		חגורת מנוע
R=12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	שמן מנוע
R=3	החלף שמן מנוע כל 2,500 ק"מ										
R=12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	מסנן שמן מנוע
I=12			I				I				מערכת חימום
I=12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	נוזל קירור
	החלף לאחר 160,000 ק"מ ולאחר מכן כל 80,000 ק"מ										נוזל קירור החלפה
I=12	I		I		I		I		I		מערכת פליטה
I=12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מצבר
	החלף כאשר נידלקת נורת אזהרה מערכת דלק										מסנן סולר
I=12 R=36	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	שמן אויר
I=3 R=36	בדיקה כל 2500 ק"מ. החלף כל 30000 ק"מ.										
I=12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מלכודת מים
I=12	I		I		I		I		I		מכסה מיכל דלק וצנורות דלק
I=12 R=48	I		R		I		R		I		שמן דיפרנציאל אחורי
R=24	R		R		R		R		R		
	יש לבדוק כל 10000 ק"מ ולהחליף בהתאם לצורך.										שמן תיבת הילוכים אוטו'
I=48			I				I				שמן תיבת העברה
R=48			R				R				
R=6	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	גרז גלי הנע וצלבים
R=3	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
I=12	I		I		I		I		I		מתלים קדמיים ואחוריים
I=6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
T=6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	הדוק ברגי שלדה וגוף תנאים קשים
I=6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	לחץ אוויר בצמיגים
I=6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	אורות, צופר, מגבים ומתזים
I=6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	דושת בלם ובלם חניה
I=12	I		I		I		I		I		נעלי בלם ותופי בלם
I=6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I=6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	רפידות בלם קדמי
I=6 R=24	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	נוזל בלמים
I=12	I		I		I		I		I		צינורות בלם
I=6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I=6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	שמן הגה כוח
I=6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	חיבורי הגה

סוג נוזל	סוג נוזל	כמות
שמן מנוע	G-DLD1, API CF-4/CF	6.9 L
שמן תיבת הילוכים אוטו'	ATF- TIV	MAX 2 L
שמן תיבת העברה	APIGL-4/5 SAE 75W90	1 L
שמן סרן קדמי	SAE75W90	1.6-1.7 L
שמן סרן אחורי (LSD בלבד)	ראה הערה למטה.	3.3-3.4 L
נוזל קרור	SLLC	11.1 L

הערה: API GL-5 SAE90 להשתמש בשמן LSD בלבד

