

לוח אחזקה היילקס LN165 - 4X4

יורות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים.

עולות אחזקה: A= בדיקה ו/או כיוון לפי הצורך. I= בדיקה, תיקון, או החלפה. R= החלפה או סיכה. T= הידוק במומנט המתאים.

חודשים בין טיפולים	תדירות אחזקה 1000 X ק"מ																	י אחזקה		
	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20		15	10
החלף כל 150,000 ק"מ																			נוע	
A : 48					A								A							ניזמון
I : 24, R : 48	R				I				I				I					I		ססתומים (1)
R : 6	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	זנע
R : 12	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R	וע
I : 24					I								I							מן מנוע
R:24	R								R											גמישים מע' קירור חימום
I : 12	I				I				I				I							זם (2)
I : 12	I				I				I				I							זר מנוע
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	שמן למשאבת ריק
R : 24			R						R						R					פליטה ותומכיהם
I : 12	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	ל'ק
I : 24, R : 48	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	זים
A : 24	A				A				A				A				A			זיר
I : 48					I								I							זרק
I : 24					I								I							ל
דלק וחזירים מנסה מיכל דלק																			דלק וחזירים מנסה מיכל דלק	
מרכב																			מרכב	
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	לם ובלם חניה
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	ותופי בלם אחוריים
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	ותופי בלם קדמיים
I : 6 R : 24	I		I		R		I		I		I		R		I		I		I	זים
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	מד
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	בלמים גמישים/קשיחים
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	ה כח
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	ה, המוטות הגה ושמן תיבת הגה
R : 6	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	רגילה
R : 3	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	מחמירה
T : 6	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T	זרגי גלי הינע
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	ז כדורים ומכסי אבק
T : 24	T				T				T				T				T			זינע קדמי - הידוק ברגים
I : 12	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	זיריות
R : 48					R								R							כת הילוכים ידנית ותיבת העברה
I:12 , R:48	I				R				I				R				I			זרנציאל
R : 12	R				R				R				R				R			זסבי גלגלים קדמיים ומחברים
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	קידמי, אחורי
T : 6	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T	זאומים בשלדה ומרכב (3)
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	זבלבד
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	זלחץ ניפוח
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	זזת, צופר, מגבים, מתיזים
I : 12	I				I				I				I				I			ז
בדיקה ראשונה אחרי 10 שנים. לאחר מכן כל שנתיים.																			זר	

ז בדוק מרווח ססתומים באמצעות מד-רווח וכוון לפי הצורך.
 ז לאחר טיפול 80,000 ק"מ או 48 חודשים, בדוק כל 20,000 ק"מ או 12 חודשים.
 ז בדוק ברגי חיזוק קורות מתלים קדמי ואחורי וברגי תושבת מושבים.