

לוח אחזקה יאריס/יאריס ורטו NCP10,20

מנוע: 2NZ-FE

תדירות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים.

מקרא סימני פעולות אחזקה: I = בדיקה, תיקון, או החלפה. R = החלפה או סיכה. T = הידוק במומנט המתאים.

חודשים - M (בין טיפולים)	תדירות אחזקה						פרטי אחזקה
	90	75	60	45	30	15	
	ק"מ X 1000						
חלקי מנוע							
	צועת תזמון.						
	זרווחי שסתומים.						
I : 72	I						
I : 72M ואז I : 12M	בדוק לאחר 105.000 ק"מ ואז כל 15.000 ק"מ.						
R : 12	R	R	R	R	R	R	
R : 12	R	R	R	R	R	R	
I : 24	I						ינורות גמישים מע' קירור וחימום וחיבוריהם.
R1: 36 R2: 24	R		R				זלז קירור מנוע.
I : 12	I	I	I	I	I	I	ינורות פליטה ותומכיהם.
I : 24 R : 48	I		R				צצתים.
I : 12	I	I	I	I	I	I	צצבר.
I : 24 R : 48	I	I	R	I	I	I	זסן אוויר.
I : 24	I						ינורות דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק.
I : 24	I						זסן פחם.
שלדה ומרכב							
יזושת מצמד							
I : 12	I	I	I	I	I	I	יזושת בלם ובלם חניה.
I : 24	I						יפידות ותופי בלם (אחוריים)
I : 12	I	I	I	I	I	I	יפידות ודיסקיות בלם (קדמיים)
I : 12 R : 24	I	I	R	I	R	I	זזל בלמים
I : 12	I	I	I	I	I	I	זזל מצמד
I : 12	I	I	I	I	I	I	ינורות בלמים גמישים וקשיחים.
I : 12	I	I	I	I	I	I	זזל הגה כוח (1)
I : 12	I	I	I	I	I	I	יזיבת הגה, מוטות הגה, גלגל הגה.
I : 24	I	I	I	I	I	I	שרולי גומי לצריות.
I : 12	I	I	I	I	I	I	זחברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק.
I : 24	I						שמן תיבת הילוכים אוטומטית
I : 48	I						שמן תיבת הילוכים ידנית
I : 48	I						שמן דיפרנציאל קדמי (ידני)
I : 24	I						שמן דיפרנציאל קדמי (אוטומטי)
I : 12	I	I	I	I	I	I	זזל מערכת הילוכים ידנית רציפה
I : 12	I	I	I	I	I	I	זתלים- קידמי, אחורי.
I : 12	I	I	I	I	I	I	ימיגים ולחץ ניפוח.
I : 12	I	I	I	I	I	I	ל: האורות, צופר, מגבים, מתיזים.
	R		R		R		זסן מזגן
I : 12	I	I	I	I	I	I	בדיקת חלודה

(1) נזל מקורי TOYOTA - P.S.