

#####

## לוח אחזקה קורולה / אוריס ZRE151

מקרא סימני פעולות אחזקה: I = בדיקה, תיקון או החלפה. R = החלפה או סיכה. T = חיזוק לפי מומנט C = ניקוי

פרטי אחזקה	15	30	45	60	75	90	105	120	חודשים - M (בין טיפולים)
<b>חלקי מנוע</b>									
רצועת הניע	בדוק לראשונה לאחר 105,000 ק"מ ואז כל 15,000 ק"מ								
שמן מנוע	R	R	R	R	R	R	R	R	I : 12M ואז I : 72M
מסנן שמן מנוע	R	R	R	R	R	R	R	R	
מערכת קירור וחימום (1)	I		I		I		I		
נוזל קירור מנוע	I		I		I		I		
צינורות פליטה ותומכיהם	החלפה ראשונה לאחר 150,000 ק"מ ללא הגבלת זמן, לאחר מכן כל 90,000 ק"מ								
מצתים	I		I		I		I		
מצבר	I		I		I		I		
מסנן דלק	החלף כל 90,000 ק"מ								
מסנן אוויר	החלף כל 150,000 ק"מ								
צינורות דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק	R	I	I	I	R	I	I	I	I : 24 R : 48
מסנן פחם	I		I		I		I		
<b>שלדה ומרכב</b>									
דוושת מצמד	ללא תחזוקה								
דוושת בלם ובלם חניה	I		I		I		I		
רפידות ודיסקיות בלם קדמיים ואחוריים	I		I		I		I		
נוזל בלמים	R	I	R	I	R	I	R	I	I : 12 R : 24
נוזל מצמד	I		I		I		I		
צינורות בלמים גמישים וקשיחים	I		I		I		I		
הגה, מוטות הגה, תיבת הגה	I		I		I		I		
גומיות ציריות הנעה	I		I		I		I		
מחברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק	I		I		I		I		
מתלים - קידמי, אחורי	I		I		I		I		
נוזל תיבת הילוכים אוטומטית	I		I		I		I		
שמן תיבת הילוכים רובוטי / ידני	I		I		I		I		
מתלה קדמי ואחורי	I		I		I		I		
ברגים ואומים על המרכב והשלדה (2)	T	T	T	T	T	T	T	T	
צמיגים ולחץ ניפוח	I		I		I		I		
כל האורות, צופר, מגבים, מתיזים	I		I		I		I		
מסנן מזגן	R	C	R	C	R	C	R	C	
בדיקת חלודה	I		I		I		I		

- (1) בדוק את המצנן והמעבה לחסימה של עלים, לכלוך או חרקים ונקה לפי הצורך. כמו כן בדוק את חיבורי הצינורות, מצבם, קורוזיה ועוד.  
 (2) חזק לפי מומנט מתאים את ברגי הכיסאות וברגי חיזוק לחלקי מתלה קד' ואח'

### טבלת נוזלים ושמינים

כמות	סוג הנוזל/שמן	שמן מנוע (מינ')
4.2	API SL + ACEA A3	נוזל תה"ל אוטומטית
6.5	TOYTA Genuine ATF WS	שמן תה"ל רובוטי ידני
1.9	(API GL-4) SAE 75W	נוזל קירור
5.6	SLLC	נוזל בלמים ומצמד
	SAE J1704 DOT4	