

לוח אחזקה קורולה דיזל - CDE110

מנוע 1CD-FTV

מקרא פעולות אחזקה: I = בדיקה, תיקון, או החלפה. R = החלפה או סיכה.

חודשים - M (בין טיפולים)	120	105	90	75	60	45	30	15	תדירות אחזקה	פרטי אחזקה
									ק"מ X 1000	
ק' מנוע										
R : 60	החלף כל 100,000 ק"מ.								ועת תזמון	
I : 48			I	I	I	I	I	I	נרוחי שסתומים (1)	
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	צעות הניע	
R : 12	R	R	R	R	R	R	R	R	זמן מנוע	
R : 12	R	R	R	R	R	R	R	R	וסנ שמן מנוע	
I : 24	I		I		I		I		נרות מע' קירור וחימום וחיבוריהם	
R*:36, R:24	R		R		R*				וזל קירור מנוע	
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	ינורות פליטה ותומכיהם	
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	וצבר	
R : 72		R			R				זמן דלק (סולר)	
I : 12 R : 48	I	I	R	I	I	R	I	I	וסנ אוויר	
I : 48			I			I			יקת עשן	
I : 24	I		I		I		I		ינורות דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק	
ד'ה ומרכב										
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	וושט בלם ובלם חניה	
I : 24	I		I		I		I		פידות ותופי בלם (אחוריים)	
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	פידות ודיסקיות בלם (קדמיים)	
I : 12 R : 24	R	I	R	I	R	I	R	I	וזל בלמים	
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	וזל מצמד	
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	ינורות בלמים גמישים וקשיחים.	
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	וזל הגה כוח	
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	ניבת הגה, מוטות הגה, גלגל הגה	
I : 24	I	I	I	I	I	I	I	I	זיות צריות הנעה	
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	וחברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק	
I : 48			I			I			זמן תיבת הילוכים ידנית רגילה מחמירה	
R : 36			R			R				
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	נתלים- קידמי, אחורי	
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	מיגים ולחץ ניפוח	
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	ל האורות, צופר, מגבים, מתיזים	
I:12, R:24	R	I	R	I	R	I	R	I	זגן אוויר - מסנן	
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	יקת חלודה	

(1) בדוק נקישות מהשסתומים ורעידות מנוע וכוון לפי הצורך.

(2) לאחר 60,000 ק"מ החלף כל 30,000 ק"מ או 36 חודשים.

אגף שרות