

לוח אחזקה .
קורולה דיזל - CE110
קורולה בנזין - AE111

מקרא פעולות אחזקה: A= בדיקה ו/או כיוון לפי הצורך | = בדיקה,תיקון,או החלפה. R = החלפה או סיכה. T = הידוק במומנט המתאים.

חודשים - M (בין טיפולים)	תדירות אחזקה										פרטי אחזקה
	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	
ק"י מנוע											
R : 60	מנוע בנזין: החלף כל 150,000 ק"מ. מנוע דיזל: החלף כל 100,000 ק"מ.										ועת תזמון
I : 96											ורוחי שסתומים (1)
I : 24											צועת הניע
R:6 : דיזל , R:12 : בנזין	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	זמן מנוע
R : 12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	וסנן שמן מנוע
I : 24											יורות גמישים מע' קירור וחימום וחיבוריהם (2)
R : 24			R					R			זל קירור מנוע
I : 24											נן שמן מנוע, צינורות גמישים ומחברים (2)
I : 12											ינורות פליטה ותומכיהם
R : 48			R					R			וצתים (בנזין)
I : 12											וצבר
R : 96			R								אנן דלק (מנוע בנזין)
R : 24		R			R			R			אנן דלק (מנוע דיזל)
I : 24 R : 48			R				R				וסנן אוויר
A : 24	A		A		A		A		A		כובי סרק (מנוע דיזל)
I : 48											יקת עשן (מנוע דיזל)
I : 24											ינורות דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק
I : 24											וסנן פחם
י"דה ומרכב											
I : 6											וושת בלם ובלם חניה
I : 12											פידות ותופי בלם (אחוריים)
I : 6											פידות ודיסקיות בלם (קדמיים)
I : 6 R : 24			R				R				זל בלמים
I : 6											זל מצמד
I : 12											ינורות בלמים גמישים וקשיחים.
I : 6											זל הגה כוח
I : 12											ניבת הגה, מוטות הגה, גלגל הגה
-	בדוק לאחר 10 שנים מרישום הרכב. לאחר מכן כל שנתיים.										יות אוויר
I : 24											זיות ציריות הנעה
I : 12											וחברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק
I : 12 R : 36					R						זל תיבת הילוכים אוטומטית
I : 48											זמן תיבת הילוכים ידנית
I : 12											ותלים- קי"מי, אחורי
I : 6											מיגים ולחץ ניפוח
I : 6											ל האורות, צופר, מגבים, מתיזים
I : 12											חגן אוויר

(1) בדוק נקישות מהשסתומים ורעידות מנוע וכוון לפי הצורך.
 (2) לאחר טופול 80,000 ק"מ או 48 חודשים , בדוק כל 20,000 ק"מ או 21 חודשים.