

לוח אחזקה אוונסיס ST220

יירות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים.

פעולות אחזקה: A= בדיקה ו/או כיוון לפי הצורך. I= בדיקה, תיקון, או החלפה. R= החלפה או סיכה. T= הידוק במומנט המתאים.

תדירות אחזקה X 1000 ק"מ	חודשים בין טיפולים																י אחזקה					
	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25		20	15	10	5	
	R																				נוע	
																						ניזמון
I : 96					I																	ססתמים (1)
I : 24	R				I							I										זנע
R : 12	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R			רגילה וע מחמירה
R : 6	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	מן מנוע רגילה מחמירה
R : 12	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R			גמישים מע' קירור חימום זם (2)
R : 6	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	זר מנוע
I : 24					I																	זן מנוע, צינורות גמישים ומחברים
R:24					R																	פליטה ותומכים
I : 24					I																	
I : 12	I				I																	
R : 48					R																	
I : 12	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
R : 96					R																	
I : 24, R : 48	I				R																	ק' יר רגילה מחמירה
I:3 , R:48																						בתנאי אבק : בדוק כל 2,500 ק"מ. החלף כל 40,000 ק"מ.
I : 24					I																	דלק וחייבורים מכסה מיכל דלק
I : 24					I																	זם
																						מרכב
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	זלם ובלם חניה
I : 12	I				I				I				I				I					ותופי בלם אחוריים רגילה מחמירה
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	ותופי בלם קדמיים רגילה מחמירה
I : 3	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
I : 6 R : 24	I		I		R		I		I		I		R		I		I		I		I	זים
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	מד (תיה"ל ידנית)
I : 12	I				I				I				I				I					בלמים וקשיחים רגילה מחמירה
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	ה כח
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	גה, מוטות הגה, גלגל רגילה מחמירה
I : 12	I				I				I				I				I					ומי לצריות רגילה מחמירה
I : 3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ז כדוריים (תפוחים) רגילה מחמירה
I : 12	I				I				I				I				I					ז כדוריים (תפוחים) רגילה מחמירה
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	ז"ה אוטומטית
I:12 , R:36	I				I				R				I				I					כת הילוכים ידנית רגילה מחמירה
I : 48					I								I									קידמי, אחורי רגילה מחמירה
R : 48					R								R									אומים בשלדה ומרכב (3) מחמירה
I : 12	I				I				I				I				I					ולחץ ניפוח
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	זות, צופר, מגבים, מתיזים
I : 6	I				I				I				I				I					יר
I : 12	I				I				I				I				I					זן אויר
I : 36	I				I				I				I				I					

| בדוק נקישות מהשסתומים ורעידות מנוע וכוון לפי הצורך.
 | לאחר טיפול 80,000 ק"מ או 48 חודשים, בדוק כל 20,000 ק"מ או 12 חודשים.
 | בדוק ברגי חיזוק קורות מתלים קדמי ואחורי וברגי תושבת מושבים.