

## לוח אחזקה - פרויס + ZVW40

דגם מנוע - 2ZR-FXE  
 תדירות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים.  
 מקרא פעולות : I - אבחון, R - החלפה, C - ניקוי

חודשים (בין טיפולים)	תדירות אחזקה										פרטי אחזקה
	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	
<b>חלקי מנוע</b>											
R : 12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	שמן מנוע
R : 12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	מסנן שמן מנוע
I : 24	I		I		I		I		I		מערכת קירור וחימום
	I		I		I		I		I		נוזל קירור מנוע
	החלפה ראשונה לאחר 150,000 ק"מ ומאז כל 75,000 ק"מ										
	I		I		I		I		I		נוזל קירור מער' הברידי
	החלפה ראשונה לאחר 240,000 ק"מ ומאז כל 75,000 ק"מ										
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צינורות פליטה ותומכיהם
	החלף כל 90,000 ק"מ										מצתים
R : 96	החלף כל 150,000 ק"מ										מסנן דלק
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מצבר עזר
I : 24, R : 48	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	מסנן אוויר
I : 24	I		I		I		I		I		צינורות דלק, חיבורים ומכסה מיכל הדלק
I : 24		I			I		I		I		מסנן פחם
<b>שלדה ומרכב</b>											
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	דושת בלם ובלם חניה
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צלחות בילום ודיסקיות בלם קידמיות
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צלחות בילום ודיסקיות בלם אחוריות
I : 12 R : 24	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	נוזל בלמים
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צינורות בלמים גמישים וקשיחים
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	תיבת הגה, מוטות הגה, גלגל הגה
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מחברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק
I : 24	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	שרוולי גומי לציריות
I : 24	I		I		I		I		I		נוזל תיבת הילוכים אוטומטית (משולב דיפי')
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מתלים- קידמי, אחורי
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צמיגים ולחץ ניפוח
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	אורות, צופר, מגבים ומתיזים
	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	מסנן אוויר מזגן
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	בדיקת חלודה

טבלת נוזלים ושמינים		
כמות (L)	סוג הנוזל/שמן	
4.2	API SM/SN Energy conserving	שמן מנוע
3.4	TOYOTA Genuine ATF WS	נוזל תיבה "ל אוט"
2.7	SLLC	נוזל קירור מער' הברידי
6.9	SLLC	נוזל קירור מנוע
	SAE J1703 DOT 3	נוזל בלמים

