

לוח אחזקה מונעת – לנדקרורזר KDJ120,125

לוח האחזקה מפרט את תדירות הטיפול לרכב הפועל בתנאי פעולה רגילים. בתנאי פעולה קשים תעשה אחזקה מחמירה (כפולה מרגילה).
מקרא סימני פעולות אחזקה: I – בדיקה, תיקון או החלפה לפי הצורך. R – החלפה או סיכה. T – הידוק במומנט פיתול.

חודשים (בין הטיפולים)	תדירות אחזקה X 1000 ק"מ										פרטי אחזקה
	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	
חלקי מנוע											
רצועת תזמון											
החלף כל 150,000 ק"מ											
I : 48			I				I				מרווחי שסתומים (1)
I : 12	I		I		I		I		I		רצועות הינע
R : 12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	שמן מנוע
R : 12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	מסנן שמן מנוע
I : 24			I				I				צינורות גמישים מערכות חימום קירור וחיבורים (2)
החלפה כל 40,000 ק"מ											
נזל קירור מנוע (5)											
I : 12	I		I		I		I		I		צינורות פליטה ותומכים
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מצבר
R : 24	R		R		R		R		R		מסנן דלק
I : 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מפריד מים
I : 48			I				I				עשן דיזל
I:12,R:36	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	מסנן אוויר
I:3,R:36	בדיקה כל 2500 ק"מ. החלף כל 30,000 ק"מ.										תנאי אבק
I : 24		I					I				צינורות דלק, חיבורים ומכסה מיכל דלק (2)
שלדה וגוף הרכב											
דושת בלם ובלם חנייה											
I : 6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	רפידות ותופי בלמים אחוריים ותופי בלם חניה
I : 12	I		I		I		I		I		רפידות ודיסקות בלמים קדמיים
I : 6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	נזל בלמים
I:6,R:24	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	צינורות בלמים גמישים/קשיחים
I : 12	I		I		I		I		I		שמן הגה כוח
I : 6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	שמן תיבת הגה, מוטות הגה, גלגל הגה
I : 6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	גלי הינע רגילה (סוך תוך 24 ש' לאחר מעבר במים עמוקים).
R : 6	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	גלי הינע- הידוק ברגים
T : 6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	מחברים כדוריים ("תפוחים") ומכסי אבק
I : 6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ציריות- שרולי גומי
I : 24	I		I		I		I		I		ציריות – הידוק ברגים
I:12, R:48	I		R		I		R		I		דיפרנציאל- קדמי ואחורי
I : 24 R : 48			R				I				שמן תיבת הילוכים אוטומטית (4)
I : 48			I				I				שמן תיבת העברה
R : 48			R				R				
I : 6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מתלים-קדמי ואחורי
T : 6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	ברגים ואומים בשלדה ובמרכב רק אחזקה מחמירה (3)
I : 6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צמיגים ולחץ ניפוח
I : 6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	אורות, צופר, מגבים, מתיזים
I : 12	I		I		I		I		I		גז למזגן
I : 48		R			R				R		מסנן למזגן

- (1) בדוק רעש מהשסתומים ורעידות מנוע וכוון לפי הצורך.
- (2) לאחר טיפול 80,000 ק"מ או 48 חודשים, בדוק כל 20,000 ק"מ או 12 חודשים.
- (3) בדוק בורגי חיזוק קורות מתלים קדמיים ואחוריים, בורגי U ובורגי תושבת מושבים.
- (4) מדגמי 2005 (5 הילוכים אוטומטי) אין החלפת שמן בתיבת ההילוכים (רק בדיקה והוספה במידת הצורך) שמן מסוג ATF WS.
- (5) מדגמי 2005 ואילך – נזל קירור SLLC החלפה ראשונה ב-160,000 ק"מ ולאחר מכן כל 80,000 ק"מ.