

לוח אחזקה לנדקרורזר KDJ 90,95

יורות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים.

פעולות אחזקה: A= בדיקה ו/או כיוון לפי הצורך. I= בדיקה, תיקון, או החלפה. R= החלפה או סיכה. T= הידוק במומנט המתאים.

חודשים בין טיפולים	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	תדירות אחזקה X 1000 ק"מ	י אחזקה
	החלף כל 150,000 ק"מ																					נוע
A:48					A								A									ניזמון
	החלף כל 150,000 ק"מ																					ססתומים (1)
R : 24	R				R					R												זנע
R : 12	R		R		R			R		R			R			R			R			וע
R : 24	R				R					R						R						מן מנוע
R : 12	R		R		R			R		R			R			R			R			מחמירה
I : 24					I								I									גמישים מע' קירור חימום
R:24					R								R									זם (2)
I : 12	I				I					I			I			I			I			זר מנוע
I : 12	I		I		I			I		I			I			I			I			פליטה ותומכים
R : 24	R				R					R						R						ק'
I : 12	I		I		I			I		I			I			I			I			זים
I : 12, R : 36	I		R		I			R		I			I			R			I			רגילה
I:3 , R:36	בתנאי אבק : בדוק כל 2,500 ק"מ. החלף כל 40,000 ק"מ.																					מחמירה
I : 48					I								I									ל
I : 12	I				I					I			I			I			I			מן למשאבת תת לחץ
I : 24					I					I			I			I			I			דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק
מרכב																						
I : 6	I		I		I			I		I			I			I			I			לם ובלם חניה
I : 12	I				I					I			I			I			I			ותופי בלם אחוריים
I : 6	I		I		I			I		I			I			I			I			ותופי בלם קדמיים
I : 6 R : 24	I		I		R			I		I			R			I			I			זים
I : 12	I				I					I			I			I			I			בלמים גמישים/קשיחים
I : 6	I		I		I			I		I			I			I			I			חכ
I : 6	I		I		I			I		I			I			I			I			גה, מוטות הגה, גלגל הגה
R : 6	R		R		R			R		R			R			R			R			רגילה
R : 3	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	מחמירה
T : 6		T		T			T			T			T			T			T			נ - הידוק ברגים
I : 6	I		I		I			I		I			I			I			I			ו כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק
I : 24	I				I					I			I			I			I			שרוולי גומי
T : 24	T				T					T			T			T			T			הידוק ברגים
I:12 , R:48	I				R					I			R			I			I			אל - קדמי ואחורי
I:24 , R:48					R								I									ז"ה אוטומטית
I:12 , R:48					I								I									בת העברה
I : 6	I		I		I			I		I			I			I			I			קידמי, אחורי
T : 6	T		T		T			T		T			T			T			T			אומים בשלדה ומרכב (3) מחמירה
I : 6	I		I		I			I		I			I			I			I			ולחץ ניפוח
I : 6	I		I		I			I		I			I			I			I			זת, צופר, מגבים, מתיזים
I : 12	I				I					I			I			I			I			

| בדוק מרווח שסתומים באמצעות מד רווח וכיוון לפי הצורך.
 | לאחר טיפול 80,000 ק"מ או 48 חודשים, בדוק כל 20,000 ק"מ או 12 חודשים.
 | בדוק ברגי חיזוק קורות מתלים קדמי ואחורי וברגי תושבת מושבים.

אגף שרות