

לוח אחזקה היילקס LN145 - 4X2

ירות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים.

עולות אחזקה: A= בדיקה ו/או כיוון לפי הצורך. I= בדיקה, תיקון, או החלפה. R= החלפה או סיכה. T= הידוק במומנט המתאים.

חודשים בין טיפולים	תדירות אחזקה 1000 X ק"מ																	י אחזקה		
	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20		15	10
החלף כל 150,000 ק"מ																			נוע	
A : 48					A								A							ניזמון
I : 24, R : 48	R				I					I			I							ססתומים (1)
R : 6	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R	זנע
R : 3	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	וע
R : 12	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R	רגילה
R : 6	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	מחמירה
I : 24					I								I							מן מנוע
R:24	R									R										מחמירה
I : 12	I				I					I			I							גמישים מעל קירור חימום
I : 12	I				I					I			I							זם (2)
I : 6	I				I					I			I							זר מנוע
R : 24			R							R					R					שמן למשאבת ריק
I : 12	I				I					I			I							פליטה ותומכיהם
I : 6	I				I					I			I							ל'ק
R : 24			R							R					R					זים
I : 12	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	רגילה
I : 24, R : 48	I				R					R			R							מחמירה
I:6 , R:48	I		I		R		I		I		I		R		I		I		I	ור
A : 24	A				A					A			A				A			זרק
I : 48					I								I							ל
I : 24					I								I							דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק
מרכב																				
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	זלם ובלם חניה
I : 12	I				I					I			I							ותופי בלם אחוריים
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	מחמירה
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	ותופי בלם קדמיים
I : 3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מחמירה
I : 6 R : 24	I		I		R		I		I		I		R		I		I		I	זים
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	מד
I : 12	I				I					I			I							בלמים
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	קשיחים
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	מחמירה
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	ה כח
I : 12	I				I					I			I							רגילה
I : 3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	גה, מוטות הגה, גלגל
R : 24					R								R							מחמירה
																				ותבי זרועות המתלה הקדמי
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	ו כדוריים ומכסי אבק
I : 48					I								I							בת הילוכים ידנית
R : 48					R								R							זעברה
I:12 , R:48	I				R					I			R				I			רגילה
R : 24	R				R					R			R				R			מחמירה
R : 24					R								R							רגילה
R : 12	R				R					R			R				R			מחמירה
I : 12	I				I					I			I				I			רגילה
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	מחמירה
T : 6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	אומים בשלדה ומרכב (3)
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	ולחץ ניפוח
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	זות, צופר, מגבים, מתיזים
I : 12	I				I					I			I							
בדיקה ראשונה אחרי 10 שנים. לאחר מכן כל שנתיים.																			יר	

| בדוק מרווח ססתומים באמצעות מד-רווח וכוון לפי הצורך.
 | לאחר טיפול 80,000 ק"מ או 48 חודשים, בדוק כל 20,000 ק"מ או 12 חודשים.
 | בדוק ברגי חיזוק קורות מתלים קדמי ואחורי וברגי תושבת מושבים.