

לוח אחזקה היילקס 4X2 אוטומטי - פרה ראנר - LN190

ירות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים.

פעולות אחזקה: A= בדיקה ו/או כיוון לפי הצורך. I= בדיקה, תיקון, או החלפה. R= החלפה או סיכה. T= הידוק במומנט המתאים.

חודשים בין טיפולים	תדירות אחזקה 1000 ק"מ																	י אחזקה		
	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20		15	10
החלף כל 150,000 ק"מ																			נוע	
A : 48					A								A							ניזמון
I : 24, R : 48	R				I					I			I							ססתומים (1)
R : 6	R		R		R		R		R		R		R		R		R			זנע
R : 3	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	וע
R : 12	R		R		R		R		R		R		R		R		R			זנע
R : 3	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	זנע
I : 24					I								I							גמישים מעל קירור חימום זם (2)
R:24	R									R										זר מנוע
I : 12	I				I					I			I							שמן למשאבת ריק
I : 12	I				I					I			I							פליטה ותומכיהם
I : 6	I				I					I			I							
R : 24			R							R					R					ק'ק
I : 12	I		I		I		I		I		I		I		I		I			זים
I : 24, R : 48	I				R					I			R							רגילה
I:6 , R:48	I		I		R		I		I		I		R		I		I			מחמירה
A : 24	A				A					A							A			זרק
I : 48					I								I							ל
I : 24					I								I							דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק
מרכב																				
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I			זלם ובלם חניה
I : 12	I				I					I			I							רגילה
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I			מחמירה
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I			רגילה
I : 3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מחמירה
I : 6 R : 24	I		I		R		I		I		I		R		I		I			זים
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I			מד
I : 12	I				I					I			I							בלמים
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I			קשחים
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I			ה כח
I : 12	I				I					I			I							ה,מוטות הגה ושמן
I : 3	I		I		I		I		I		I		I		I		I			מחמירה
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I			ו כדוריים ומכסי אבק
I:6 , R:24	I				R					I			R							תת הילוכים אוטומטית
I:12 , R:48	I				R					I			R							רגילה
R : 24	R				R					R			R				R			מחמירה
R : 24					R								R							רגילה
R : 12	R				R					R			R				R			מחמירה
I : 12	I				I					I			I							רגילה
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I			מחמירה
T : 6	T		T		T		T		T		T		T		T		T			אומים בשלדה ומרכב (3)
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I			זבלד
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I			ולחץ ניפוח
I : 6	I		I		I		I		I		I		I		I		I			זות, צופר, מגבים, מתיזים
I : 12	I				I					I			I							
בדיקה ראשונה אחרי 10 שנים. לאחר מכן כל שנתיים.																			יר	

בדוק מרווח ססתומים באמצעות מד-רווח וכוון לפי הצורך.
 לאחר טיפול 80,000 ק"מ או 48 חודשים, בדוק כל 20,000 ק"מ או 12 חודשים.
 בדוק ברגי חיזוק קורות מתלים קדמי ואחורי וברגי תושבת מושבים.