

#####

לוח אחזקה פריוס ZVW30

מקרא סימני פעולות אחזקה: I = בדיקה, תיקון או החלפה. R = החלפה או סיכה. T = חיזוק לפי מומנט C = ניקוי

פרטי אחזקה	15	30	45	60	75	90	105	120	חודשים- M (בין טיפולים)
חלקי מנוע									
שמן מנוע	R	R	R	R	R	R	R	R	R
מסנן שמן מנוע	R	R	R	R	R	R	R	R	R
מערכת קירור וחימום (1)	I		I		I		I		
נוזל קירור מנוע	I		I		I		I		
	החלפה ראשונה לאחר 150,000 ק"מ ללא הגבלת זמן. לאחר מכן כל 90,000 ק"מ								
נוזל קירור ממיר מתח	I		I		I		I		
	החלפה ראשונה לאחר 240,000 ק"מ ללא הגבלת זמן. לאחר מכן כל 80,000 ק"מ								
צינורות פליטה ותומכיהם	I	I	I	I	I	I	I	I	I
מצתים	החלף כל 90,000 ק"מ								
מצבר	I	I	I	I	I	I	I	I	I
מסנן דלק	החלף כל 150,000 ק"מ								
מסנן אוויר	R	I	I	I	R	I	I	I	I
צינורות דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק	I		I		I		I		
מסנן פחם	I		I		I		I		
שלדה ומרכב									
דוושת בלם ובלם חניה	I	I	I	I	I	I	I	I	I
רפידות ודיסקיות בלם קדמיים ואחוריים	I	I	I	I	I	I	I	I	I
נוזל בלמים	R	I	R	I	R	I	R	I	I
צינורות בלמים גמישים וקשיחים	I	I	I	I	I	I	I	I	I
הגה, מוטות הגה, תיבת הגה	I	I	I	I	I	I	I	I	I
גומיות צריות הנעה	I	I	I	I	I	I	I	I	I
מחברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק	I	I	I	I	I	I	I	I	I
מתלים- קידמי, אחורי	I	I	I	I	I	I	I	I	I
נוזל תיבת הילוכים אוטומטית	I		I		I		I		
שמן דיפרנציאל קדמי (משולב בתה"ל)	I		I		I		I		
מתלה קדמי ואחורי	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ברגים ואומים על המרכב והשלדה	T	T	T	T	T	T	T	T	T
צמיגים ולחץ ניפוח	I	I	I	I	I	I	I	I	I
כל האורות, צופר, מגבים, מתזים	I	I	I	I	I	I	I	I	I
מסנן מזגן	R	C	R	C	R	C	R	C	
בדיקת חלודה	I	I	I	I	I	I	I	I	I

(1) בדוק את המצנן והמעבה לחסימה של עלים, לכלוך או חרקים ונקה לפי הצורך. כמו כן בדוק את חיבורי הצינורות, מצבם, קורוזיה ועוד.

טבלת נוזלים ושמנים

כמות	סוג הנוזל/שמן	שמן מנוע
4.2	(API SL/SM) SAE 10W-30	שמן מנוע
3.3	TOYTA Genuine ATF WS	נוזל תה"ל אוטומטית
2.1	SLLC	נוזל קירור ממיר מתח
6.5	SLLC	נוזל קירור מנוע
	SAE J1704 DOT4	נוזל בלמים